



ФУНКЦИЯ ВРЕМЕННОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Временно отключает дозатор мыла на одну минуту, чтобы разрешить действия рядом с датчиком без активации крана или дозатора мыла, например, для очистки. Чтобы отменить эту функцию, нажмите еще раз или подождите одну минуту.



КНОПКА СБРОСА НАСТРОЕК

Эта функция восстанавливает все заводские настройки. Если ваш продукт оснащен саморегулирующимся датчиком, все заводские настройки, за исключением диапазона датчика, будут восстановлены. Чтобы войти в режим самонастройки, нажмите кнопку «ADJ». Чтобы изменить диапазон обнаружения датчика, нажмите кнопку «RANGE». При необходимости нажмите кнопку сброса и кнопку «+» одновременно.



777 Passaic Avenue, Clifton NJ, 07012, USA
Tel: +1-973 773 8011 | Fax: +1-973-779-8768
Toll Free: 1-800-4364410

tech@sternfaucets.com | www.sternfaucets.com



03.18

01500347-B

stern

ПУЛЬТ ДУ

МЫЛО И ВОДА

Позволяет настраивать параметры смесителей и дозаторов мыла Stern



Пульт дистанционного управления «для мыла и воды» упрощает обслуживание и позволяет настроить оборудование под индивидуальные параметры.

Энергонезависимая память ИК-датчика сохранит все сохраненные настройки после сбоя питания или замены батареи.

Для настройки параметров держите пульт ДУ перед датчиком на расстоянии 4–6 дюймов (10–15 см).

ВНИМАНИЕ: удерживание пульта ДУ за пределами рекомендованного диапазона может помешать активации.

Для регулировки настроек держите пульт ДУ перед датчиком на расстоянии 4–6 дюймов (10–15 см).

ВНИМАНИЕ: удерживание пульта дистанционного управления за пределами рекомендованного диапазона может помешать активации.

Следующие настройки могут быть изменены, и могут быть выполнены следующие функции:



ДИАПАЗОН ОБНАРУЖЕНИЯ

Диапазон обнаружения относится к наибольшему расстоянию, с которого может быть обнаружен объект для активации системы. Нажмите эту кнопку, чтобы настроить диапазон ИК-датчика. Дождитесь быстрого мигания светодиода в глазке ИК-датчика. Затем нажмите «+», чтобы увеличить, или «-», чтобы уменьшить настройку функции. Каждое нажатие будет увеличивать или уменьшать расстояние диапазона обнаружения.



РЕЖИМ САМОРЕГУЛИРОВКИ

Эта кнопка управляет только смесителями с саморегулирующимся датчиком.

Убедитесь, что датчик не блокируется какими-либо предметами. Нажмите кнопку ADJ. Дождитесь быстрого мигания светодиода в глазке ИК-датчика смесителя и уберите руку, удерживающую пульт ДУ, от области ИК-датчика смесителя. Идеальный диапазон ИК-датчика будет установлен автоматически. После самонастройки электромагнитный клапан будет открываться и закрываться на 1 секунду, что свидетельствует о том, что установлен идеальный диапазон датчика и изделие готово к использованию.



ДОЗИРОВКА ЖИДКОГО МЫЛА

С помощью клавиш 1-4 выберите желаемое количество мыла (мл). Дождитесь быстрого мигания светодиода в глазке ИК-датчика. Точная дозировка зависит от вязкости мыла.



КОЛИЧЕСТВО МЫЛА-ПЕНЫ

Нажмите, чтобы настроить количество выдаваемого мыла-пены. Дождитесь быстрого мигания светодиода в глазке ИК-датчика. Затем нажмите «+», чтобы увеличить, или «-», чтобы уменьшить настройку функции. Каждое нажатие будет увеличивать или уменьшать количество выдаваемого мыла-пены.



СООТНОШЕНИЕ (ДОЗИРОВКА) ВОЗДУХА

Нажмите, чтобы настроить соотношение мыла-пены и воздуха и отрегулировать пенообразование мыла. Дождитесь быстрого мигания светодиода в глазке ИК-датчика. Затем нажмите «+», чтобы увеличить, или «-», чтобы уменьшить настройку функции. Каждое нажатие будет увеличивать или уменьшать соотношение мыла-пены и воздуха.



ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ МЫЛОМ

Заполняет насос и всю систему после заправки бачка мылом, чтобы мыло доставилось из бака к форсунке. Нажмите, чтобы заполнить насос мылом в течение одной минуты. Чтобы отменить эту функцию, нажмите FILL еще раз и повторите, если необходимо.