



MANUAL DEL USUARIO
SECADOR DE CABELLO
SC0030/SC0030CS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- 1. Cuerpo del secador
2. Carcasa del soporte de pared
3. Tapa transparente
4. Luz piloto
5. Interruptor general
6. Enchufe para afeitadora
7. Interruptor del secador
8. Botón de control de potencia

ADVERTENCIAS

- Verificar que el voltaje del secador es el mismo que el de la instalación.
- Para evitar el riesgo de electrocución: Nunca sumerja el secador en el agua...
- El secador no debe entrar en contacto con el agua durante su limpieza.


interruptor general en la posición OFF y espere aproximadamente 5 minutos antes de volver a encenderlo.
Cuando el secador disponga de un enchufe, desconectarlo cuando: el aparato no funcione correctamente, antes de su limpieza, tras su uso.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ESTE APARATO DEBE SER MANIPULADO EXCLUSIVAMENTE POR UN TÉCNICO AUTORIZADO


VERSIÓN CON ENCHUFE

- 1. El soporte del secador se sujeta a la pared con dos tornillos. Marque en la pared la posición en la que situará el tornillo inferior.
2. Taladre la pared según las dimensiones del taco y tornillo suministrados.



VERSIÓN CON CONEXIÓN A RED

- 1. El soporte del secador se sujeta a la pared con dos tornillos. Marque en la pared la posición en la que situará el tornillo inferior (fijese en la posición de los cables que luego introducirá en la carcasa).
2. Taladre la pared según las dimensiones del taco y tornillo suministrados.



- correctamente, retire el secador de su soporte y marque en la pared la posición del segundo tornillo.
5. Retire el soporte del gancho y taladre la pared según las dimensiones del taco y tornillo suministrados.
6. Inserte el taco.

INSTRUCCIONES DE USO

- Enchufar el secador, conectar el interruptor general, seleccionar la potencia deseada y pulsar el interruptor situado en el mango.
- Se obtienen mejores resultados cuando tras lavarse el pelo se elimina el exceso de humedad con una toalla seca.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA


- Antes de la limpieza, desenchufar o desconectar el secador.
- Limpiar regularmente la entrada de aire con un cepillo.
- Limpiar las partes de plástico con un trapo ligeramente humedecido, secándolas luego con otro.

CONTENIDO

- Un secador de cabello
- Un soporte de pared
- Un gancho blanco
- Dos tacos de nylon
- Dos tornillos
- Un manual del usuario


INFORMACIÓN TÉCNICA

- Voltaje: 220 ~240V 50 /60Hz
- Potencia: 1200W max / 540W min



USER'S MANUAL
HAIR DRYER
SC0030/SC0030CS
PRODUCT'S DESCRIPTION

- 1. Hair dryer body
2. Wall support
3. Transparent cover
4. Pilot lamp
5. Main breaker
6. Shaver's socket
7. Hair dryer power switch
8. Airflow control switch



CAUTIONS

- Check if the hair dryer and the power supply have the same voltage.
- In order to avoid shock hazard. Never immerse the appliance into the water- do not use the air dryer while having a bath or a shower...
- The dryer must not get into contact with water during cleaning.


- breaker to OFF position and wait for approximately 5 minutes. Then, switch on again.
When the dryer has a plug, remove it when: the appliance does not function properly, before its cleaning, after using it.
Do not pull the electric cord.
Do not wrap the electric cord around the appliance.

MOUNTING INSTRUCTIONS

THIS APPLIANCE MUST BE EXCLUSIVELY HANDLED BY AN AUTHORIZED TECHNICIAN


PLUG VERSION

- 1. There are two male screws to mount the support on the wall. Mark on the wall the position where you will place the lower male screw.
2. Drill one hole according to the dimension of the plugs and male screws supplied.
3. Introduce the plug and screw the plastic white hook.



MAINS VERSION

- 1. There are two male screws to mount the support on the wall. Mark on the wall the position where you will place the lower male screw (notice where are the electric cables that you are going to plug-in).
2. Drill one hole according to the dimension of the plugs and male screws supplied.
3. Introduce the plug and screw the plastic white hook.



- 5. Remove the support and drill the wall according to the dimension of the plugs and male screws supplied.
6. Introduce the plug.
7. Loosen the screws from the front cover and the back cover and remove it.
8. Break the round plastic piece placed, approximately, in the middle of the back cover.

HOW TO USE THE HAIR DYER

- Plug the appliance, switch on the main breaker, select the airflow power and push the hair dryer power switch situated on their handle.
- The result obtained would be better if after washing your hair you use a dry towel in order to eliminate the excess of humidity.

HOW TO CLEAN THE HAIR DRYER



- Before cleaning unplug or disconnect the appliance.
- Clean regularly the air intake grid with a brush.
- Clean the plastic parts with a slightly damp cloth and dry it with another one.

CONTENT

- One hair dryer
- One wall support
- One white hook
- Two nylon plugs
- Two male screws
- One user's manual

TECHNICAL INFORMATION

- Voltaje: 220 ~240V 50/60Hz
- Power: 1200W max / 540W min



SPECIFICHE TECNICHE


- Tensione: 220 ~240V 50/60Hz
- Potenza: 1200 W max - 540 W min.
- Prima di pulire l'asciugacapelli, scollegare la spina o il dispositivo dalla corrente.
- Pulire regolarmente la griglia di ingresso dell'aria con una spazzola.

ISTRUZIONI DI PULIZIA

- Inserire la spina dell'asciugacapelli, accendere l'interruttore generale, selezionare la potenza desiderata e premere l'interruttore situato sul manico.
- Per ottenere risultati ineccepibili, in seguito al lavaggio eliminare l'umidità in eccesso con un asciugamano asciutto.


ISTRUZIONI PER L'USO

- 13. Posizionare l'asciugacapelli nel supporto corrispondente.
12. Ricollocare il supporto nel gancio di plastica e avvitare.
11. Avvitare la struttura per fissare il coperchio.
10. Fissare i cavi con il corrispondente serrafilo.
9. Inserire i cavi nel foro e collegarli alla cabitata multipresa del supporto.



MODELLO COLLEGATO IN RETE

- 1. Fissare il supporto dell'asciugacapelli alla parete mediante le due viti.
2. Taladrare la parete secondo le dimensioni del tassello e della vite in dotazione.
3. Inserire il tassello e fissare il tassello e la vite in dotazione.



VERSIONE CON PRESA

- 1. Fissare il supporto dell'asciugacapelli alla parete mediante le due viti.
2. Segnare sulla parete la posizione in cui si andrà a fissare la vite inferiore (prestare attenzione alla posizione dei cavi).
3. Fissare la vite inferiore (prestare attenzione alla posizione dei cavi) e avvitare il tassello e la vite in dotazione.


Controllare che la tensione dell'asciugacapelli coincida con quella dell'impianto.
Per evitare rischi di elettrocuzione: Non immergere mai l'asciugacapelli in acqua, non utilizzarlo mentre si fa un bagno o una doccia, non usarlo sopra o in prossimità di un lavandino, di una vasca da bagno o di qualsiasi altro recipiente contenente acqua.

AVVERTENZE

- 1. Interruttore dell'asciugacapelli
2. Pulsante di regolazione della potenza
3. Presa per rasoio
4. Spia luminosa
5. Interruttore generale
6. Interruttore del supporto da parete



ISTRUZIONI PER L'USO
DESCRIZIONE
DEL PRODOTTO



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Tension : 220 ~240V 50/60Hz
- Puissance : 1200W max-540W min.
- Avant le nettoyage, débrancher ou déconnecter le sèche-cheveux sur le visser.
- Nettoyer régulièrement l'entrée d'air avec une brosse à cheveux.

CONTENU

- Un sèche-cheveux
- Un support mural
- Un crochet blanc
- Deux chevilles en nylon
- Deux vis
- Un manuel d'utilisation

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- Avant le nettoyage, débrancher ou déconnecter le sèche-cheveux sur le visser.
- Nettoyer régulièrement l'entrée d'air avec une brosse à cheveux.
- Les résultats obtenus sont meilleurs si, une fois les cheveux lavés, l'excès d'humidité est éliminé avec une serviette.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1. Le support du sèche-cheveux est fixé au mur par deux vis. Marquer sur le mur la position de la seconde vis.
2. Retirer le support du crochet et percer le mur en fonction des dimensions de la cheville et de la vis fournies.
3. Placer le sèche-cheveux sur le support.



VERSION AVEC CONNEXION AU RESEAU

- 1. Le support du sèche-cheveux est fixé au mur par deux vis. Marquer sur le mur la position de la seconde vis.
2. Retirer le support du crochet et percer le mur en fonction des dimensions de la cheville et de la vis fournies.
3. Insérer la cheville et placer le sèche-cheveux sur le support.



VERSION AVEC PRISE

- 1. Le support du sèche-cheveux est fixé au mur par deux vis. Marquer sur le mur la position de la seconde vis.
2. Retirer le support du crochet et percer le mur en fonction des dimensions de la cheville et de la vis fournies.
3. Insérer la cheville et placer le sèche-cheveux sur le support.

Vérifier que la tension du sèche-cheveux est identique à celle de l'installation.
Pour éviter tout risque d'électrocution: Ne jamais plonger le sèche-cheveux dans l'eau - ne pas l'utiliser pendant le bain ou la douche - ne pas utiliser le sèche-cheveux au-dessus ou près du lavabo, de la baignoire ou de tout autre récipient contenant de l'eau.

AVERTISSEMENTS

- 1. Corps du sèche-cheveux
2. Capot du support mural
3. Couvercle transparent
4. Voyant lumineux
5. Interrupteur général
6. Prise pour rasoir
7. Interrupteur du sèche-cheveux
8. Bouton de contrôle de puissance



MANUEL D'UTILISATION
DESCRIZIONE
DEL PRODOTTO